

Montageanleitung für den AL360 RDM Adapter

Für die Umrüstung benötigt ihr: 1 x AL360 RDM Adapter inkl. Schraube, 1 Kreuzschlitzschraubendreher PZ/Pozidriv Gr. 1 (wie er z. B. bei Spax-Schrauben verwendet wird). Bilder zur Umrüstung findet ihr weiter unten.

1. Gabelkopf öffnen

2. Den blauen Gummi, in welchen normal der Mast eingelegt wird, entfernen. Der Gummi ist an mehreren Punkten verklebt. Es ist also etwas Nachdruck oder ein Hilfsmittel zum Entfernen notwendig.

3. Den Adapter, mit dem durchgehenden runden Bogen nach oben, in den Gabelkopf einlegen.

4. Den Adapter nach vorne drücken und dann nach unten schieben um so die 3 „Ösen“ in die 3 Haltenasen einzuhängen. (Bild 4 + 5)

5. Kontrollieren, ob der Adapter auch unten richtig sitzt. (Bild 6)

6. Jetzt die beiliegende Schraube in das vorgesehene Loch stecken und mit etwas Druck (Gewinde schneidet sich selbst) eindrehen.

Schraubenkopf muss ganz versenkt sein. Vorsicht, nicht überdrehen.

(Bild 7)

7. Fertig. So sieht der AL360 Gabelkopf für den Einsatz mit RDM

Masten aus. (Bild 8)

Bei Fragen zur Montage, oder zum Einsatz des Adapters oder Gabelkopf, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Viel Erfolg.

